

MOTO LOCATOR

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA



inosat
CONSUMER PRODUCTS

Poderá consultar a versão integral deste manual, bem como aceder às condições de garantia em:

<http://consumer.inosat.com/manualmoto.pdf>

1 INSTALAR A UNIDADE

Antes de começar a utilizar o seu Moto Locator deverá em primeiro lugar proceder à instalação da unidade. A unidade deverá ser instalada por um electricista auto devidamente credenciado à sua escolha. No interior da embalagem encontra-se um manual técnico de instalação que deverá ser usado pelo electricista auto que efectuar a instalação.

Poderá efectuar a instalação numa das oficinas com as quais a Inosat tem acordos pré-estabelecidos.

A lista de oficinas está disponível em:

www.inosat.pt/particulares/moto-locator/oficinas

2 CRIAR A CONTA NO SITE

Para configurar a sua unidade, o utilizador deverá aceder ao site disponibilizado pela INOSAT: <http://consumer.inosat.com>

Uma vez dentro do site, o utilizador deverá clicar na opção "Criar Conta" e inscrever-se inserindo os seguintes dados:

- Nome de utilizador,
- E-mail e n° de telemóvel* do utilizador do Moto Locator,
- Escolher um Nome de Utilizador e a respectiva palavra passe. São estes dados que terá que colocar sempre que pretender aceder à conta.

***Nota:** É com este número de telemóvel que vai interagir com o Moto Locator como por exemplo: receber mensagens de alerta, imobilizar a moto e pedir localizações.




Receberá no seu e-mail uma notificação automática de activação da sua conta pessoal. Neste momento deverá confirmar a activação da conta seleccionando o respectivo "link". Ao clicar no "link" acederá directamente à página da aplicação. Deverá então efectuar o "login" utilizando os dados pessoais definidos anteriormente (nome de utilizador e palavra passe).

3 ADICIONAR A SUA UNIDADE À CONTA

Após activar a sua conta, pode adicionar a respectiva unidade. Poderá adicionar o número de unidades que desejar, inclusive de outros produtos da família Locator (Car, Child, My e Pet).

Realça-se contudo que cada unidade apenas pode estar associada a uma conta.



5 LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL

O Moto Locator da Inosat permite aos utilizadores localizar em tempo real a unidade utilizando tecnologia GPS e GSM.

Localização GPS: Está disponível sempre que a unidade está em espaços exteriores com acesso ao sinal de satélite.

Localização GSM: Esta localização está disponível sempre que a unidade não tenha acesso ao sinal GPS, ou seja, se encontrar dentro de espaços fechados como garagens ou edifícios. O localizador usa a triangulação de antenas GSM (as mesmas que permitem estabelecer ligações de telemóvel) para determinar a posição. Dependendo do número de antenas disponíveis e de eventuais inibidores de sinais GSM o erro poderá situar-se entre os 100 e os 500 metros. Conforme poderá ver na imagem a localização é mostrada com uma posição aproximada num raio aproximado de erro de triangulação.




6 CRIAR BALIZAS

O sistema permite criar zonas de segurança virtuais - Balizas, que despertam alertas automáticos via SMS para o telemóvel do utilizador (e também para a aplicação, caso assim o defina), sempre que a unidade entre ou saia de uma zona.

Recomenda-se que coloque o número do Moto Locator na agenda do seu telemóvel para facilmente identificar a origem das mensagens de alerta.

Esta função permite ao utilizador criar até 3 zonas de segurança que lhe permitem saber exactamente quando é que a unidade de localização saiu ou entrou numa dessas zonas.


Para criar uma baliza o utilizador deverá seleccionar a sua unidade clicando sobre o nome da mesma e de seguida clicar na opção "Criar Baliza" utilizando o ícone  na linha da função balizas. Seguidamente ser-lhe-á solicitada a definição do centro da baliza que quer criar. Nesta altura deverá clicar sobre o mapa no ponto central onde deseja criar a baliza, com um segundo clique poderá começar a definir o raio. O raio mínimo de cada baliza é de 100 metros.





Cada baliza pode ser configurada e accionada de acordo com um horário e tipo de actividade (entrada e/ou saída da zona). Nesta imagem poderá verificar que foi criada uma baliza com a designação trabalho e que está activa entre as 9.00h da manhã e as 19.00h da tarde, com uma frequência de verificação de 1 minuto. Neste caso a unidade vai verificar minuto a minuto entre as 9.00h e as 19.00h se está dentro ou fora da baliza, notificando através de SMS a ocorrência de qualquer uma destas situações.



Nota: Na opção frequência poderá colocar intervalos de verificação de maior tempo, por exemplo 5 ou 30 minutos. Nesta situação a unidade apenas verificará a posição de 5 em 5 ou de 30 em 30 minutos o que poderá atrasar o recebimento dos alertas de entrada e/ou saída de baliza.

Quando terminar a criação das balizas desejadas deverá clicar no ícone  para enviar a configuração para unidade.

Sempre que desejar poderá alterar os parâmetros da baliza ou mesmo eliminar uma baliza existente clicando no ícone .

Sempre que o fizer deverá actualizar a configuração da unidade clicando no ícone  (deverá ter em atenção o limite de mensagens de configuração disponíveis).

7 LOCALIZAR USANDO UM TELEMÓVEL

A localização da mota pode ser solicitada em tempo real através do telemóvel do utilizador. Apenas terá que enviar um SMS para o número de telemóvel da unidade e irá receber a actualização da posição da mota por SMS tantas vezes quantas posições solicitar no intervalo de tempo solicitado.

A mensagem de texto enviada para a unidade deverá conter as letras LOC, o número de posições que deseja receber, e o intervalo de tempo em que as deseja receber: LOC (espaço) Número de posições (espaço) tempo entre posições.

Exemplo 1: LOC

Se enviar esta mensagem para o localizador irá receber uma posição.

Exemplo 2: LOC 5 1

Se enviar esta mensagem para o localizador irá receber 5 posições de minuto a minuto.

8 USAR O TELEMÓVEL PARA CONSULTAR O SALDO

O saldo do cartão inserido na unidade poderá ser consultado através do telemóvel do utilizador. Para tal apenas necessita enviar um SMS para a unidade instalada com as letras BAL seguidas do código da operadora móvel do cartão SIM inserido na unidade.

Exemplo: BAL *#123#

Após enviar esta mensagem para o Moto Locator irá receber um SMS no seu telemóvel indicando o saldo disponível na unidade.

Nota: O código de acesso é fornecido pelo operador móvel ao qual estão contratadas as comunicações. Para o cartão de comunicações fornecido pela Inosat o código para consulta de saldo encontra-se na embalagem junto do código de registo e do número de telemóvel da unidade.

9 LOCALIZAR UTILIZANDO UM COMPUTADOR


Sempre que desejar consultar a posição da sua Mota poderá aceder à página <http://consumer.inosat.com> e inserir os seus dados de acesso. Uma vez na sua conta pode pedir uma localização e verificar a posição da mota em tempo real sobre o mapa (cartografia de alto detalhe).

O processo de localização irá acordar a unidade e a sua localização será enviada assim que obtenha a sua posição através dos satélites GPS. Este procedimento poderá demorar até um máximo de 5 minutos. Caso não receba uma posição ao fim desse tempo significa que a unidade se encontra numa zona em que não é possível obter uma posição pelo sistema GPS, não tem cobertura GSM ou o cartão encontra-se sem saldo. Lembramos que o sistema GPS não funciona dentro de garagens ou noutros locais em que o céu não está visível.

Nota: A funcionalidade A-GPS melhora significativamente a performance do sistema GPS, no entanto a localização dentro de um edifício apenas será efectuada através da rede GSM.



A) COMANDO: LOCALIZAR AGORA

O utilizador poderá, sempre que desejar, pedir posição de localização da unidade: esta acção permite ao utilizador verificar, sobre a cartografia de alto detalhe, onde se encontra a unidade de localização. Após o clique na lupa, a antena  ficará verde enquanto procura a respectiva posição da unidade.




C) COMANDO: VER HISTÓRICO

O utilizador poderá através do comando “ver histórico”, visualizar de forma organizada e sinalizada através de bandeiras coloridas todas as localizações recebidas. As bandeiras verdes dizem respeito a localizações recentes, as bandeiras laranja correspondem a localizações menos recentes e as bandeiras vermelhas a localizações mais antigas. O intervalo de datas entre as quais o histórico é mostrado ao utilizador é definido pelo mesmo.



10 IMOBILIZAR A MOTA

Em caso de roubo o utilizador poderá proceder à imobilização da mota. A mota pode ser imobilizada na aplicação, utilizando o comando .

Poderá igualmente imobilizar a mota através de SMS. Para tal apenas necessita de enviar um SMS para a unidade:

SMS Imobilização: CAR OFF 5555 (os números correspondem ao código definido pelo utilizador na área de configuração)

SMS Desimobilização: CAR ON 5555 (os números correspondem ao código definido pelo utilizador na área de configuração)

11 CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Todos os produtos da família Locator (Car, Moto, My, Child e Pet) são aparelhos electrónicos e utilizam tecnologias GPS e GSM, deste modo a Inosat não assegura o seu funcionamento sempre que:

- O sinal GPS não esteja disponível
- O sinal GSM não esteja disponível
- O cartão GSM incluído na unidade não tenha saldo suficiente
- O produto seja utilizado em condições adversas sem a protecção necessária.

A bateria inserida nas unidades deve ser carregada pelo utilizador sendo que a Inosat não se responsabiliza por deficiências na utilização do produto decorrentes da inexistência de carga na bateria nas unidades de localização.

Nota: Pode sempre recorrer à ferramenta wizard que o vai ajudar a navegar mais facilmente na nossa aplicação.

MOTO LOCATOR

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA



Poderá consultar a versão integral deste manual, bem como aceder às condições de garantia, em: <http://consumer.inosat.com/manualmoto.pdf>